

# Panasonic KX-T2371 MXW

## Instruksi Pemakaian

### 1. Permulaan

#### 1-A Perlengkapan (Sudah Termasuk)

- Gagang : 1 (Satu).
- Kabel Spiral : 1 (Satu).
- Kabel Line Telepon : 1 (Satu).
- Tempat Pengkait di Dinding.

#### 1-B Pemasangan

- Sambungkan kabel line telepon.
- Sambungkan kabel spiral gagang, lalu dengarkan nada telepon.
- Atur tombol DIALING MODE pada posisi TONE.
- Atur tombol bunyi (RINGER) sesuai dengan kebutuhan. Keras(HIGH), Pelan(LOW), atau Mati(OFF). Standar dari pabrik : Keras (HIGH).

#### 1-C Menghubungkan Dengan Alat Komunikasi Lain

- Untuk menghubungkan pesawat telepon ini dengan alat komunikasi lain (komputer, modem, fax, mesin penjawab, dll), hubungkan alat tersebut melalui lubang data pada pesawat telepon.

### 2. Pengoperasian

#### 2-A Melakukan Panggilan Telepon

- Angkat gagang.
- Tekan nomor telepon yang dituju.  
jika salah, letakan gagang, dan ulangi dari langkah diatas.
- Jika sudah selesai, letakan gagang.

#### *Menghubungi panggilan nomor terakhir*

Angkat gagang, tekan tombol **REDIAL**.

#### *Mengatur besar suara terima*

Atur tombol pilihan HANDSET VOLUME di bagian bawah telepon pada posisi besar(HIGH), sedang(MEDIUM) atau kecil(LOW).  
Standar dari pabrik : sedang (MEDIUM).

#### 2-B Menjawab Panggilan

- Saat telepon berdering, angkat gagang.
- Jika sudah selesai, letakan gagang.

### 3. Penyimpanan Nomor Telepon Melalui Tombol Angka

#### 3-A Menyimpan Nomor ke Dalam Tombol Angka

Telepon ini dapat menyimpan 10 nomor kedalam tombol angka (0 sampai 9) sebagai tombol speed dial.

Caranya :

- Angkat gagang.
- Tekan tombol **PROGRAM**.
- Masukan nomor telepon maximum 16 angka.  
Jika salah memasukan nomor, taruh gagang dan ulangi dari langkah pertama.
- Tekan tombol **PROGRAM**.
- Tekan salah satu tombol angka (0 sampai 9).
- Jika sudah selesai, taruh gagang.  
Untuk menyimpan nomor ke tombol angka yang lain, ulangi langkah pertama hingga selesai.

#### Untuk Menyimpan Nomor yang Sedang Dihubungi

- Angkat gagang.
- Tekan nomor yang akan dihubungi.
- Saat pembicaraan, tekan tombol **PROGRAM** 2(dua) kali.
- Tekan salah satu tombol angka (0 sampai 9).
- Setelah pembicaraan, taruh gagang.

#### 3-B Menghubungi Nomor Telepon Yang Disimpan ke Tombol Angka

- Angkat gagang.
- Tekan tombol **AUTO**.
- Tekan salah satu tombol Angka (0 sampai 9).  
Nomor yang telah disimpan ke tombol tersebut akan tersambung.

#### Catatan:

# Fasilitas tombol **REDIAL** tidak akan berfungsi setelah anda melakukan panggilan dengan menggunakan fasilitas tombol Angka.

# Jika kabel line tidak tersambung dengan pesawat telepon selama 3 hari, maka nomor yang telah disimpan akan terhapus, untuk menyimpannya, lakukan langkah 3-A.

#### 4. Penyimpanan Melalui Tombol Memori (M1, M2 dan M3)

##### 4-A Menyimpan Nomor ke Dalam Memori

Pesawat telepon ini dapat menyimpan 3(tiga) nomor ke dalam tombol memori (M1 sampai M3), caranya :

- Angkat gagang dan tekan tombol PROGRAM.
- Masukkan nomor telepon maximum 16 angka.  
Jika salah memasukan nomor, taruh gagang dan ulangi dari langkah pertama.
- Tekan tombol PROGRAM.
- Tekan salah satu tombol memori (M1 sampai M3).
- Jika sudah selesai, taruh gagang.  
Untuk menyimpan nomor ke tombol memori yang lain, ulangi langkah pertama hingga selesai.

##### Untuk Menyimpan Nomor yang Sedang Dihubungi

- Angkat gagang dan tekan nomor yang akan dihubungi.
- Saat pembicaraan, tekan tombol PROGRAM 2(dua) kali.
- Tekan salah satu tombol angka (0 sampai 9).
- Setelah pembicaraan, taruh gagang.

##### 4-B Menghubungi Nomor Telepon Yang Disimpan ke Tombol Memori

- Angkat gagang.
- Tekan salah satu tombol memori (M1 sampai M3).  
Nomor yang telah disimpan ke tombol tersebut akan tersambung.

**Catatan: #** Fasilitas tombol REDIAL tidak akan berfungsi setelah anda melakukan panggilan dengan menggunakan tombol memori.

# Jika kabel line tidak tersambung dengan pesawat telepon selama 3 hari, maka nomor yang telah disimpan akan terhapus, untuk menyimpannya, lakukan langkah 4-A.

#### 5. Fungsi Khusus

##### 5-A Untuk Penggunaan Tombol FLASH.

- Tekan tombol FLASH.  
Jika terdengar ada nada sela saat sedang berbicara, Penelepon pertama otomatis pada posisi tunggu, dan anda dapat berbicara dengan penelepon kedua. Untuk kembali berbicara dengan penelepon pertama, tekan kembali tombol FLASH.

##### Atau

Saat anda ingin mengoper pembicaraan ke extension lain jika anda menggunakan mesin PBX.

Penelepon pertama otomatis pada posisi tunggu, dan anda dapat mengoper ke extension yang dituju . Jika extension yang dituju sedang sibuk, untuk kembali berbicara dengan penelepon tersebut, tekan kembali tombol FLASH.