

Panasonic KX-T2378 MXW

Instruksi Pemakaian

Cara melakukan panggilan telepon

Dengan menggunakan gagang

- Tekan **LINE 1** atau **LINE 2/DATA** untuk memilih line yang ingin dipergunakan.
- Angkat gagang telepon, tekan nomor yang dituju.
- Untuk mengakhiri panggilan, tutup telepon anda.

Dengan menggunakan speakerphone

Gunakan 3 buah baterai "AA" untuk menjamin kualitas suara speaker phone dan LCD display.

- Tekan **LINE 1** atau **LINE 2/DATA** untuk memilih line yang ingin dipergunakan.
- Tekan tombol **[SP-PHONE / HEADSET]**.
- Tekan nomor yang dituju, jika salah menekan tombol, tekan **[SP-PHONE / HEADSET]** sekali lagi dan mulai kembali dari awal.
- Jika sudah ada jawaban dari lawan bicara, bicaralah melalui **MIC** (mikrophone).
- Untuk mengakhiri panggilan, tekan kembali tombol **[SP-PHONE / HEADSET]**.

Mengatur Waktu

Anda dapat memilih Sistem AM/PM atau 24 jam dengan program.

- Tekan tombol **PROGRAM**.
- Tekan tombol **MUTE**.
- Tekan angka **6**.
- Masukkan jam sekarang (Jam dan menit) dengan menggunakan 4 angka.(cth : untuk memasukkan jam 9 : 30, tekan "0930").
- Tekan **#** untuk memilih pagi(AM) / siang(PM) atau sistem 24 jam.
- Tekan **PROGRAM**, akan terdengar bunyi bip panjang, dan jam sudah bekerja.

Untuk menghubungi nomor telepon yang terakhir dihubungi

Tekan **LINE 1** atau **LINE 2/DATA** untuk memilih line yang ingin dipergunakan, angkat gagang atau tekan **[SP-PHONE / HEADSET]**, tekan **[REDIAL]**.

Mengulang Otomatis (Automatic Redial)

Jika menggunakan tombol speakerphone, apabila telepon yang akan dihubungi sedang sibuk maka telepon ini akan secara otomatis mengulangi pemanggilan nomor yang terakhir dihubungi, sebanyak 15 kali atau selama 10 menit. Selama periode pengulangan, muncul tulisan " Waiting redial " pada layar, dan lampu pada tombol speakerphone akan berkedap-kedip.

Menggunakan line yang lain pada saat percakapan

Pada saat percakapan, jika lampu indicator line yang lain berkedap – kedip (warna merah), berarti ada panggilan pada line yang lain. Anda dapat menjawab panggilan tersebut tanpa harus memutuskan pembicaraan, atau melakukan panggilan keluar pada saat percakapan sedang berlangsung.

Cth : Anda sedang menggunakan line 1

- Tekan **HOLD** untuk memberi nada tunggu pada line 1, lampu pada line 1 akan berwarna hijau.
- Tekan tombol line yang lain (Line 2),
- jika ada panggilan masuk anda tinggal langsung berbicara.
- Jika ingin melakukan panggilan cukup tekan nomor yang akan dituju.
- Untuk kembali pada line 1, tekan tombol **LINE 1**, maka secara otomatis panggilan yang lain akan terputus.

Panggilan Conference

Pada saat percakapan, anda dapat menjawab atau melakukan panggilan sekaligus menggabungkan pembicaraan bersama – sama, sehingga terjadi panggilan conference / bersama – sama.

Cth : Anda sedang menggunakan line 1

- Tekan **HOLD** untuk memberi nada tunggu pada line 1, lampu pada line 1 akan berwarna hijau.
- Tekan tombol line yang lain (Line 2),
- jika ada panggilan masuk anda tinggal langsung berbicara.
- Jika ingin melakukan panggilan cukup tekan nomor yang akan dituju.
- Ketika panggilan kedua sudah tersambung, tekan **CONF**, untuk melakukan panggilan conference.

Untuk mengakhiri kedua panggilan, cukup tutup telepon anda, lalu tekan tombol **CONF**.

Untuk mengakhiri salah satu panggilan, tekan nomor line yang masih ingin tersambung, maka secara otomatis, line yang lain akan terputus.

Menyimpan nomor telepon ke tombol dial otomatis

Anda dapat menyimpan sampai 10 nomor pada tombol angka dan 20 nomor telepon kedalam tombol dial otomatis (10 nomor untuk tombol dial otomatis **ATAS**, 10 nomor untuk tombol otomatis **BAWAH**).

Untuk menyimpan nomor ke tombol angka

- Tekan **PROGRAM**.
- Masukkan nomor telepon, maksimum 22 angka.
- Tekan **AUTO / LOWER**.
- Tekan tombol angka(0 s/d 9) untuk memasukkan memori.

Untuk menghapusnya, lewati langkah memasukkan nomor telepon diatas.

Untuk menyimpan nomor ke tombol dial otomatis ATAS

Disarankan agar anda perlu untuk menyimpan satu nomor ke dalam nomor penting yang berfungsi sebagai nomor dalam keadaan darurat pada tombol EMERGENCY.

- Tekan tombol **PROGRAM**.
- Masukkan nomor telepon yang ingin disimpan (hingga maksimum 22 angka), jika salah memasukkan nomor, tekan tombol **PROGRAM** dan ulangi lagi dari atas.
- Tekan salah satu tombol dial otomatis, akan terdengar bunyi biip panjang. Lampu indicator MUTE akan padam dan telepon akan otomatis kembali pada status siap pakai. Jika terdengar 3 kali bunyi biip, mungkin nomor telepon yang anda masukkan lebih dari 22 angka.

Untuk menyimpan nomor ke tombol dial otomatis BAWAH

- Tekan tombol **PROGRAM**, lampu indikator MUTE akan berkedap-kedip.
- Masukkan nomor telepon yang ingin disimpan (hingga maksimum 22 angka), jika salah memasukkan nomor, tekan tombol **PROGRAM** dan ulangi lagi dari atas.
- Tekan tombol **AUTO / LOWER**
- Tekan salah satu tombol dial otomatis, akan terdengar bunyi biip panjang. Jika terdengar 3 kali bunyi biip, mungkin nomor telepon yang anda masukkan lebih dari 22 angka.

Untuk mengganti nomor pada tombol dial otomatis **ATAS** ataupun **BAWAH**, ulangi langkah – langkah tersebut diatas, dengan mengisi nomor telepon yang diinginkan.

Untuk menghapus nomor telepon yang sudah tersimpan pada tombol dial otomatis, ulangi langkah – langkah tersebut diatas dan lewati langkah pengisian nomor telepon.

Cara menggunakan nomor telepon yang sudah disimpan

Dari tombol angka memori

- Tekan **LINE 1** atau **LINE 2/DATA** untuk memilih line yang ingin dipergunakan.
- Angkat gagang / tekan **[SP-PHONE / HEADSET]**.
- Tekan **AUTO / LOWER**.
- Tekan tombol angka (0 s/d 9) yang sudah diisi dengan nomor telepon.

Dari tombol dial otomatis ATAS :

- Tekan **LINE 1** atau **LINE 2/DATA** untuk memilih line yang ingin dipergunakan.
- Angkat gagang atau tekan tombol **[SP-PHONE / HEADSET]**.
- Tekan tombol dial otomatis yang diinginkan, secara otomatis nomor yang sudah tersimpan didalam tombol tersebut akan disambungkan.

ATAU

Dari tombol dial otomatis BAWAH :

- Tekan **LINE 1** atau **LINE 2/DATA** untuk memilih line yang ingin dipergunakan.
- Angkat gagang atau tekan tombol **[SP-PHONE / HEADSET]**.
- Tekan **AUTO / LOWER**.
- Tekan tombol dial otomatis yang diinginkan, secara otomatis nomor yang sudah tersimpan didalam tombol tersebut akan disambungkan.

Cara merubah kode PIN

Kode PIN (Personal Identification Number) berfungsi untuk mencegah orang yang tidak berkepentingan memakai telepon ini. kode PIN ini diperlukan untuk mengunci atau memblokir telepon anda ataupun membebaskannya. Standard kode PIN yang diberikan dari pabrik adalah “1111”.

- Tekan tombol **PROGRAM**, lampu indicator MUTE akan berkedap – kedip.
- Tekan tombol **MUTE**.
- Tekan angka 5.
- Masukkan kode PIN yang sekarang.
- Tekan tombol **PROGRAM**, jika kode PIN yang dimasukkan benar, akan terdengar bunyi biip, jika salah akan terdengar bunyi biip 3 kali, masukkan kembali kode PIN yang benar lalu tekan tombol **PROGRAM**, untuk kembali ke status siap pakai(awal), angkat gagang dan letakkan kembali.
- Masukkan 4 angka kode PIN yang baru.
- Tekan tombol **PROGRAM**, akan terdengar bunyi biip panjang, lampu indicator MUTE akan padam, telepon akan kembali ke status siap pakai.

Catatan : Usahakan untuk mencatat kode PIN atau yang mudah untuk dihapalkan, jika anda lupa kode PIN tersebut, hubungi pusat service Panasonic.

Mengunci Telepon

Anda dapat mengunci telepon agar tidak bisa keluar, **kecuali** untuk nomor darurat / emergency yang sudah dimasukkan kedalam tombol memori **EMERGENCY**. Jika anda sudah mengunci telepon ini, hanya nomor darurat yang bisa dihubungi (*caranya lihat langkah menyimpan nomor pada tombol dial otomatis*).

Untuk mengunci telepon

- Tekan tombol **DIAL LOCK**, lampu indicator MUTE akan berkedap – kedip.
- Masukkan kode PIN (*Lihat langkah untuk mengubah kode PIN*).
- Tekan tombol **PROGRAM**, akan terdengar bunyi biip panjang, jika salah memasukkan kode PIN, akan terdengar 3 kali bunyi biip, masukkan kode PIN yang benar dan tekan tombol **PROGRAM**, lampu indikator MUTE akan padam, telepon akan kembali ke status siap pakai.

Untuk membuka kembali telepon anda

- Ulangi langkah diatas.

Memblokir Telepon

Anda dapat menghindari pemakaian telepon yang diawali dengan angka awal tertentu (1 atau 2 angka pertama). Nomor telepon dengan nomor awal yang diblokir tidak dapat dihubungi.

Untuk memblokir telepon

- Tekan tombol **PROGRAM**, lampu indicator MUTE akan berkedap – kedip.
- Tekan tombol **MUTE**.
- Tekan angka **1**, jika anda tidak merubah kode PIN (“1111”), anda tidak perlu lagi memasukkan kode PIN.
- Masukkan kode PIN (jika kode PIN anda bukan “1111”).
- Tekan tombol **PROGRAM**, jika kode PIN yang dimasukkan salah, akan terdengar 3 kali bunyi biip, masukkan kode PIN yang benar lalu tekan tombol **PROGRAM**.
- Masukkan nomor (1 atau 2 angka) awal yang ingin di blokir (angka 0 s/d 9), jika salah memasukkan angka, masukkan kembali angka yang benar. Untuk merubah angka awal yang ingin di blokir dari 2 angka menjadi 1 angka, tekan tombol “*****” dan masukkan 1 angka nomor awal blokir yang diinginkan.
- Tekan tombol **PROGRAM**, akan terdengar bunyi biip panjang, lampu indicator MUTE akan padam, telepon kembali ke status siap pakai.

Catatan: jika telepon ini tersambung dengan unit PABX, fungsi blokir ini mungkin tidak berfungsi, hubungi pemasang PABX anda.

Untuk membatalkan pemblokiran telepon

- Lakukan langkah diatas, tapi pada langkah memasukkan nomor awal yang ingin diblokir, anda cukup menekan tombol “*****”, tekan tombol **PROGRAM**, akan terdengar bunyi biip panjang, dan telepon akan kembali ke status siap pakai.